


BETRIEBSANLEITUNG **tap in** PUTT-TRAINER

EIN PRÄZISIONS-TRAININGSGERÄT

Der Putt-Trainer dient der Automatisierung Ihres Schwungs. Sie können das Trainingsgerät immer wieder zur einfachen Selbstkontrolle benutzen. **tap in** verhindert das „Pushen“ und „Pullen“ des Balles.

KURZE PUTTS




Die Schiene einfach auseinander ziehen und auf Ihren individuellen Abstand zum Ball einstellen. Eine Skala hilft dabei Ihren korrekten Abstand immer wieder einzuhalten. Anschließend die Schiene zum Ziel ausrichten und evtl. mit Tees in den Endkappen befestigen. Ball vor den Nullpunkt (◀▶) legen. Fertig!

Lassen Sie sich führen!

Halten Sie beim Putten immer Kontakt zur Schiene, sowohl im Rückschwung (Ausholbewegung) als auch im Durchschwung. Dies garantiert Ihnen einen parallelen Schwung durch den Ball und dieser Ball wird immer gerade laufen. Auf der oben an der Schiene angebrachten Zentimeter-Einteilung können Sie je nach Abstand zum Loch (Ziel) Ihre Pendelbewegung kontrollieren. Diese Einteilung kann für jede Technik des Puttens verwendet werden, egal ob Sie 1/3 - 2/3 putten oder 1 zu 1!



DIE SPIEGELVORLAGE



Um seinen Stand mit dem linken Auge über dem Ball sehr einfach zu kontrollieren wird die Spiegelvorlage mit Hilfe der Befestigungsknöpfe unter der Putterschiene in den entsprechenden Lochbohrungen fixiert.


Die Spiegelvorlage so ausrichten, dass die Linienführung des Spiegels mit der Mitte des Putters übereinstimmt.

Der Ball wird in die ausgeschnittene Rundung gelegt.

(Die Spiegelvorlage kann mit einer Klarsichtfolie vor dem Verkratzen geschützt werden.)



LÄNGERE PUTTS




Zum Trainieren der längeren Putts lassen sich ein Rückschwung- und ein Durchschwungsaufsatz sehr einfach an der Putterschiene anbringen.

Der Aufsatz wird zur Befestigung in die Lochbohrung auf der Schiene bei Zentimeter 25 und in die Endkappe gesteckt.

Die glatte Außenfläche des Aufsatzes übernimmt jetzt die Führung des Putters bei längeren Ausholbewegungen.



AUSRICHTUNGSHILFE



Die **tap in**-Schiene lässt sich auch als Ausrichtungshilfe benutzen. Schiene vor die Füße legen und zum Ziel ausrichten.

Beim Chippen sowie bei längeren Schlägen den Schläger parallel zur Schiene führen. Die Schiene dient zur besseren Ausrichtung und gibt dem Golfer ein Gefühl für die korrekte Einhaltung der Schwungrichtung.



tap in

Der Putt-Trainer ist ein Präzisions-Trainingsgerät. Nur eine unsachgemäße Behandlung führt zu Verbiegungen und Beschädigung des Trainingsgerätes. Die Kunststoffbefestigungsknöpfe lassen sich über unsere Homepage jederzeit nachbestellen.